

Wann nehme ich Standard Gleitlager:

- wenn ein wirtschaftliches Allroundlager benötigt wird
- bei extrem hoher Belastung
- bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
- wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
- für einfache Schwenk- und Drehbewegungen

Wann nehme ich sie nicht:

- wenn mechanische Nacharbeit der Wandflächen erforderlich ist
- wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
- wenn Temperaturen dauernd größer als 130°C vorliegen
- bei Unterwasser-Einsatz